# MANUEL D'UTILISATION

# AIR FRYER 24 VOLTS

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation



# 1.- INSTRUCTIONS

**Description des Pièces :**




1. Minuterie
2. Temps de cuisson
3. Câble de connexion
4. Prise allume-cigare
5. Poignée
6. Plateau
7. Grille

**Spécifications Techniques :**

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensions de l'emballage (LxlxH)** | | 275x240x320mm |
| **Poids Net** | | 2.7kg |
| **Caractéristiques** | **Tension Nominale** | 24V |
| | **Fréquence Nominale** | 50Hz |
| | **Puissance Nominale** | 250W |
| **Contient** | **Airfryer** | X1 |
| | **Panier de friture** | X1 |
| | **Grille de friture** | X1 |
| | **Manuel d'instructions** | X1 |

### Tableau des Aliments Recommandés

| Ingrédients | Temps (minutes) | Température (°C) |
|---|---|---|
| Ailes de poulet | 30-40 | 200°C |
| Pilons de poulet | 40-60 | 200°C |
| Steak | 30-60 | 200°C |
| Frites | 40-60 | 200°C |
| Crevettes | 30-45 | 200°C |
| Petits gâteaux (Cupcakes) | 40-60 | 200°C |
| Poisson | 30-60 | 200°C |

# 2.- UTILISATION

- Placez la grille de friture dans la friteuse.
- Les ingrédients doivent être raisonnablement disposés sur la base de la friteuse et leur hauteur ne doit pas dépasser celle de la friteuse.
- Replacez le panier dans la friteuse et ajustez la température et le temps selon vos préférences.
- Lorsque l'appareil est mis sous tension, le voyant vert s'allume, indiquant que la friteuse est prête à fonctionner.
- Tournez le bouton de la minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le temps de cuisson souhaité (de 0 à 60 minutes). Un son de clochette indique que le temps de cuisson défini est atteint. Une fois le temps écoulé, le voyant rouge s'éteint.

# 3.- ENTRETIEN

- Assurez-vous que la friteuse est complètement refroidie avant de la nettoyer.
- La surface de la friteuse peut être nettoyée avec un chiffon humidifié avec de l'eau et un peu de détergent. Évitez que des gouttelettes d'eau ne pénètrent dans la friteuse.

# 4.- PRÉCAUTIONS

- Ne placez aucun des matériaux suivants dans la friteuse : papier, carton, plastique et papier de verre.
- Le temps de cuisson peut être ajusté selon vos besoins et vos goûts. Il est recommandé de vérifier les ingrédients pendant le processus de cuisson pour éviter de brûler la

nourriture.

- Lorsque le produit est en marche et pendant un certain temps après son fonctionnement, ne touchez pas et ne déplacez pas la friteuse ; faites attention à la surface chaude.
- Le panier de friture n'est pas étanche. Si le niveau d'eau est plus élevé que le fond du panier, une fuite d'eau peut se produire. Il est recommandé de retirer et de placer le panier de friture dans l'eau et de le nettoyer avec un chiffon doux. La grille, le panier et l'intérieur de la friteuse ont un revêtement antiadhésif.
- N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine métalliques ou de matériaux de nettoyage abrasifs car ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif.
- Si l'installation de l'allume-cigare de votre véhicule est inférieure à 250 W, il est recommandé de connecter la friteuse à air directement à la batterie de votre véhicule. Si vous connectez la friteuse à l'allume-cigare du véhicule, il est recommandé de ne pas laisser l'appareil branché pendant le démarrage.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants.
- N'immergez pas la friteuse à air dans l'eau et ne la rincez pas sous le robinet.
- Ne placez aucun objet sur la surface supérieure du produit et ne versez pas d'eau ou de liquide dans le produit par l'entrée d'air supérieure pour éviter tout dysfonctionnement ou danger.
- Ne placez pas la friteuse à air sur une table inégale ou au bord d'une table pour éviter qu'elle ne tombe.
- Ne l'approchez pas du feu, des températures élevées, des objets inflammables et exposés. La distance entre le mur et la friteuse doit être de 8 à 15 cm lorsque la friteuse fonctionne pour assurer la sortie de l'échappement.
- Veuillez vérifier que la tension fournie est conforme aux exigences avant utilisation.
- La fiche doit être correctement connectée à une prise de courant avec terre de protection. N'utilisez pas le produit si la fiche, le cordon d'alimentation et les éléments sont endommagés. Tenez-le éloigné des sources de chaleur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un professionnel.
- Veuillez ne pas couvrir l'entrée et la sortie d'air pour éviter la surchauffe et les dommages dus à une mauvaise dissipation de la chaleur lorsque le produit fonctionne.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes (telles que l'entrée d'air, le chauffage et le pot intérieur, etc.) lorsque la friteuse est en marche ou n'a pas complètement refroidi. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Ne touchez pas la fiche pendant le fonctionnement et ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Un incendie peut se produire si la friteuse est couverte ou en contact avec des matériaux inflammables, y compris des rideaux, des tentures, des murs et similaires, lorsqu'elle est en marche.
- Le produit doit être surveillé pendant son utilisation.
- Cette friteuse à air est destinée à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisée à d'autres fins.
- La garantie sera invalidée par une mauvaise utilisation du produit ou une utilisation non conforme aux instructions.