

VALVE LIFTER STOP NOISE FR

Additif protecteur et soin poussoirs hydraulique
Additif à ajouter à l'huile moteur
Pour moteur Essence et Diesel

CONSEILS D'UTILISATIONS

MOTUL VALVE LIFTER STOP NOISE s'utilise dans tous types de moteurs Essence et/ou Diesel, atmosphérique ou turbo-compressé, avec ou sans pot catalytique, utilisant tout type de carburant, et équipés de poussoirs hydrauliques. Basé sur un package d'additifs haute performance pour améliorer les propriétés extrême pression et anti-usure des huiles moteur, MOTUL VALVE LIFTER STOP NOISE permet d'éliminer les bruits et d'augmenter l'efficacité du fonctionnement des poussoirs hydrauliques.

PERFORMANCES

MOTUL VALVE LIFTER STOP NOISE ajouté à l'huile moteur permet :

- D'éliminer les bruits et d'augmenter l'efficacité du fonctionnement des poussoirs hydrauliques
- De diminuer le bruit du système de distribution du moteur
- D'améliorer les propriétés extrême pression et anti-usure des huiles moteur
- De réduire l'usure du système de distribution du moteur
- D'augmenter la durée de vie du système de distribution du moteur

RECOMMANDATIONS

Moteur chaud, ajouter MOTUL VALVE LIFTER STOP NOISE à l'huile moteur.

Une dose de 300 ml de produit suffit pour traiter 5 L d'huile moteur. Pour des capacités plus grandes, ajouter 60 ml de produit par litre d'huile moteur supplémentaire.

Ne pas augmenter le dosage prescrit.

Compatible avec les huiles moteur minérales et synthétiques.

Attention : vérifier le niveau d'huile du moteur avant l'application.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que les informations mentionnées sur l'étiquette du produit.