

CAMERA DE CONDUITE

NOTICE D'UTILISATION
NOTICE ORIGINALE A CONSERVER



Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Conserver ce manuel pour le consulter en cas de besoin.

Importé par **SYNCHRO DIFFUSION**
ZAC Pôle 49 - 20 bd de la Chanterie
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou - FRANCE
Ref. 933798
Version 07.2024

1

MODE D'EMPLOI

Pour allumer la caméra :
Appuyer et maintenir la touche

Pour éteindre la caméra :
Appuyer et maintenir la touche

Pour accéder aux différents modes (Vidéo / Photo / Lecture) :
Appuyer sur la touche "Mode".

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- 1) Emplacement pour carte micro SD
- 2) Écran
- 3) Bouton protection des fichiers (optionnel)
- 4) Support de la caméra
- 5) Lumière LED
- 6) Microphone
- 7) Port mini-USB
- 8) Objectif de la caméra
- 9) Bouton marche / arrêt et fonction nuit / jour
- 10) Bouton de navigation, enregistrement du son activé/désactivé
- 11) Bouton MENU
- 12) Bouton confirmation – OK
- 13) Bouton sélection – MODE
- 14) Bouton de navigation, écran allumé / éteint
- 15) Bouton de réinitialisation



2

MONTAGE

1. Trouver un endroit de montage approprié sur le parebrise.
DANGER :
 La caméra ne doit pas gêner la visibilité de la circulation ni entraver le bon déroulement de votre voyage.
2. Débranchez l'alimentation électrique de la caméra et appuyez sur le bouton pour éteindre l'écran.
3. Nettoyez soigneusement la surface en verre où vous souhaitez fixer la monture de votre caméra pour éliminer la graisse, la poussière et la saleté.
4. Rabattez le levier de fixation du support vers la plaque de fixation.
5. Retirez le film protecteur de la ventouse.
6. Appuyez la ventouse sur la zone nettoyée.
7. Pousser le levier de fixation vers la ventouse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
8. Faites glisser la caméra sur la plaque de support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
9. Desserrez la bague de la rotule et déplacez la caméra dans la position souhaitée. Resserrez ensuite la bague de l'écrou.
10. Connectez la prise mini-USB du chargeur de voiture au port mini-USB de la caméra.
11. Branchez le chargeur de voiture sur l'allume-cigare du véhicule ou sur une prise embarquée.

REMARQUE :

La batterie intégrée n'est prévue que pour une alimentation de courte durée.
Veillez à toujours utiliser la caméra avec le câble d'alimentation fourni.

3

MISE EN MARCHÉ RAPIDE ET UTILISATION GÉNÉRALE

1. La caméra étant éteinte, insérez la carte micro SD fournie dans le lecteur de carte micro SD de la caméra. Les points de contact dorés de la carte mémoire sont orientés vers l'objectif de la caméra.
2. Branchez la caméra sur le câble d'alimentation fourni. La caméra s'allume automatiquement dès qu'elle est alimentée et l'enregistrement commence immédiatement. Un point rouge clignote en haut de l'écran pour confirmer que l'enregistrement est en cours. Le temps d'enregistrement est indiqué en bas de l'écran.
3. Appuyez sur pour éteindre l'écran. L'enregistrement continue mais cela permet de ne pas gêner la conduite. Appuyez de nouveau sur allumer l'écran.
4. Appuyer sur le bouton pour couper l'enregistrement du son. L'icône micro barré apparaît alors en haut de l'écran. Appuyer de nouveau sur le bouton pour remettre en marche l'enregistrement des sons.
5. Appuyer sur le bouton « OK » pour couper l'enregistrement. L'écran indique la capacité totale d'enregistrement (en heures) disponible dans la carte micro SD. Appuyer de nouveau sur « OK » pour reprendre l'enregistrement.



Appuyez brièvement sur le bouton pour passer du mode nuit au mode jour (dans le coin supérieur gauche, lorsque le mode nuit est actif : une lune apparaît, et lorsque le mode jour est actif : un soleil). Utiliser le mode nuit uniquement en cas de très faible luminosité. Lors d'une utilisation sur route éclairée la nuit, le mode jour permet d'enregistrer normalement.

4

Important :

Sur la plupart des véhicules, la prise allume cigare n'est plus alimentée lorsque vous coupez le contact du véhicule. Après avoir coupé le contact la caméra s'arrête automatiquement.
L'enregistrement reprend lorsque le contact est remis.
Sur certains modèles de véhicules, la prise du véhicule / l'allume-cigarette n'est pas connectée à l'allumage et est alimentée en permanence. Dans ce cas, la caméra peut également être allumée et éteinte manuellement à l'aide du bouton .

MODES D'UTILISATION

La dash cam dispose de 3 modes :

- Enregistrement vidéo
- Photos
- Lecture des fichiers enregistrés sur la carte SD

Pour changer de mode, arrêter l'enregistrement vidéo (en appuyant sur le bouton OK) puis appuyer successivement sur le bouton mode.

Lorsque la dash cam est en mode photo, le logo « A » apparaît en haut à droite de l'écran.

Lorsque la dash cam est en mode lecture, le logo apparaît en haut à droite de l'écran.

En mode photo :

Appuyer sur le bouton « OK » pour prendre des photos. Les photos sont stockées dans la carte micro SD avec

En mode lecture :

Utiliser les boutons et pour faire défiler les fichiers. Les noms des fichiers apparaissent en haut à gauche de l'écran. Les fichiers photos portent le préfixe IMG et les fichiers vidéos le préfixe AVI. Une fois le fichier trouvé, appuyer sur OK pour regarder la vidéo enregistrée.

En mode vidéo.

Le logo apparaît en haut à droite de l'écran. Un point rouge clignote lorsque l'enregistrement vidéo est en cours et s'éteint lorsque l'enregistrement est en pause.
Utiliser le bouton OK pour interrompre ou reprendre l'enregistrement.

5

GESTION DES FICHIERS

Lorsque la carte mini SD est pleine, les nouveaux fichiers écrasent et effacent les plus anciens.
Le produit est livré avec une carte micro SD de 4GB. Ce produit peut fonctionner avec des cartes mémoires jusqu'à 32GB.
Une carte mini SD de 32GB permet d'obtenir environ 3heures et 30 min d'enregistrement vidéo.
Si vous souhaitez conserver les enregistrements antérieurs, il convient de raccorder la dashcam à votre ordinateur avec le câble USB fourni afin d'extraire les fichiers et de les copier pour les conserver.

RÉGLAGES DES DIFFÉRENTS MODES

Réglages en mode Vidéo

Pour lancer les réglages vidéo, appuyez sur la touche "MENU" en mode vidéo (lorsque le logo apparaît dans le coin supérieur droit) et lorsque l'enregistrement est en pause.

Utilisez les boutons et pour sélectionner l'élément de menu ou les options souhaitées.

Confirmez une option à l'aide du bouton "OK".

Pour sortir du menu, appuyez sur "MODE".

Résolution	Réglez la résolution (qualité) de la vidéo souhaitée. Plus la résolution est élevée, plus le fichier sera volumineux.
Filigrane	Indiquez si vous souhaitez que vos enregistrements soient horodatés ou non.
Mobile Monitoring Détection de mouvements	Activer ou désactiver la détection de mouvement. En mode détection de mouvement, l'enregistrement démarre automatiquement dès qu'un mouvement est enregistré devant l'objectif de la caméra.
Durée de la vidéo	Réglez l'intervalle d'enregistrement. Cette fonction permet de choisir la longueur de chaque fichier vidéo et de diviser les fichiers en fichier de 3, 5 ou 10 minutes maxi.
Enregistrement de la voix	Activer ou désactiver le microphone Remarque : en cours d'utilisation, lorsque le logo vidéo est affiché , vous pouvez aussi appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver le microphone (un logo apparaîtra dans le coin supérieur gauche s'il est actif ou désactivé).

6

Réglages photos

Pour lancer les réglages photo, appuyez 1 seule fois sur la touche "MENU" lorsque la dash cam est en mode photo (lorsque le logo apparaît dans le coin supérieur droit).
Appuyer sur OK pour choisir la qualité des photos à enregistrer.
Utilisez les boutons et pour sélectionner la qualité souhaitée.
Confirmez une option à l'aide du bouton "OK".
Pour sortir du menu, appuyez sur "MODE".

Formatage	Définir le format de la photo souhaité
-----------	--

Réglages en mode lecture

Ce menu permet d'effacer un enregistrement.
Mettre la dashcam en mode lecture (lorsque le logo apparaît dans le coin supérieur droit).
Sélectionnez le fichier que vous souhaitez effacer en utilisant les touches et .

Appuyez 1 seule fois sur la touche "MENU".
Sélectionnez « effacer » en appuyant sur la touche OK, utilisez les boutons et pour sélectionner Annuler ou Confirmer.
Confirmez une option à l'aide du bouton "OK".
Pour sortir du menu, appuyez sur "MODE".

Réglages principaux de la dashcam

Pour lancer les réglages de la dash cam, appuyez sur deux fois sur la touche "MENU" dans n'importe quel mode.
Utilisez les boutons et pour sélectionner l'élément de menu ou les options souhaitées.
Confirmez une option à l'aide du bouton "OK".
Pour sortir du menu, appuyez sur "MODE".

7

Format	Formater la carte mémoire insérée (ATTENTION : lors du formatage, toutes les données enregistrées sont effacées).
Langue	Définir la langue du système souhaitée
Noir automatique	Définissez si et après quel intervalle de temps votre écran s'éteint automatiquement sans aucune intervention de votre part.
Arrêt automatique	Définissez si et après quel intervalle de temps votre caméra s'éteint automatiquement sans aucune intervention de votre part.
Réinitialisation de la caméra	Rétablir les paramètres initiaux. Tous les paramètres seront réinitialisés.
Fréquence d'éclairage	Régler la fréquence du secteur en fonction de l'environnement pour éviter le scintillement de l'image. (pour éviter le scintillement de l'image : en D/A/CH/F, la fréquence du réseau est de 50 Hz).
Saisir la date et l'heure	Utiliser les boutons et pour régler la valeur souhaitée.
USB	Caméra PC signifie que vous pouvez utiliser la dashcam comme une webcam sur votre ordinateur Marche à suivre : Sélectionnez PC CAM et connectez la caméra à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Après avoir connecté votre ordinateur, vous pouvez passer un appel et votre ordinateur affichera la vidéo. Lecteur de disque : Sélectionnez lecteur drive et connectez la caméra à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Une fois la caméra connectée à l'ordinateur, la carte mémoire peut être lue sur l'ordinateur.
Version	Afficher des informations sur la version du logiciel installé : HX_H500

8

REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL (réinitialisation)

Si votre caméra ne réagit plus aux commandes, redémarrez simplement l'appareil (réinitialisation). Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
L'écran de votre caméra s'éteint.
Après une minute, allumez votre caméra à nouveau et utilisez-la comme d'habitude

REMARQUE :



Vos paramètres sont sauvegardés lors du redémarrage de l'appareil.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

- **Aucun enregistrement n'est effectué.**
 - Il n'y a pas assez d'espace libre sur la carte micro SD. Déplacez ou supprimez des fichiers ou insérez une nouvelle carte mémoire.
 - Vérifiez sur l'ordinateur si la carte micro SD est protégée en écriture. Le cas échéant, supprimez la protection en écriture.
- **Un message d'erreur apparaît lors de la lecture de vidéos ou de photos.**
 - Une erreur s'est produite lors de la lecture des données. Réessayez.
 - Le fichier est incomplet.
 - Reformatez la carte micro SD. Veuillez noter que cette opération supprimera irrémédiablement tous les fichiers enregistrés.
- **L'enregistrement est flou ou n'est pas mis au point.**
 - Nettoyez l'objectif de l'appareil photo avec du papier pour objectif.
- **Des bandes horizontales sont visibles dans les enregistrements.**
 - Régler la fréquence lumineuse en fonction de l'environnement (voir les réglages de la caméra).
- **La caméra ne réagit plus à la saisie.**
 - Redémarrez l'appareil (voir Redémarrage de l'appareil).
- **Mes enregistrements en mode de détection de mouvement s'arrêtent prématurément.**
 - En mode de détection de mouvement, la caméra enregistre une vidéo pendant 21 secondes. Si un mouvement se produit à nouveau au cours de ces 21 secondes, 21 autres secondes de vidéo sont enregistrées. Ce processus est répété jusqu'à ce qu'aucun mouvement ne soit enregistré pendant 21 secondes.
- **Les vidéos enregistrées ne durent que quelques secondes lorsque je veux les regarder sur la caméra.**
 - Il peut arriver que les vidéos enregistrées ne puissent pas être lues sur la caméra et qu'elles ne puissent être lues que sur l'ordinateur.

9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique		5V / 1A
Câble de charge-voiture	Entrée	12-24 V
	Sortie	5V / 1A
Batterie d'alimentation de secours		Li-ion, 150mAh, 3.7V
Écran LCD couleur		6 cm
Point de vue		Grand angle 90°
Résolution	Video	640 x 480 (VGA) 1280 x 720 (HD 720p)
	Photo	1.3 M, 2 M, 3 M
Format	Video	AVI
	Photo	JPG
Fréquence de la lumière		50/60 Hz
Détection mouvement		Oui
Fonction de boucle		Oui
Horodatage		Oui
Enregistrement du son		Oui
Plan de nuit		Oui
Connexions		Mini port USB emplacement pour carte Micro SD
Carte mémoire		Jusqu'à 32 GB
Dimensions	Caméra	85 x 55 x 35 mm
	Ventouse	53 mm
	Câble de charge-voiture	Environ 290 cm
	Mini-USB câble	Environ 50 cm
Poids		40.5 g

10

INFORMATION IMPORTANTE

Ce produit contient une batterie lithium. Ne pas immerger. Ne pas jeter au feu. N'essayez pas d'ouvrir le produit. N'exposez pas le produit à des champs magnétiques, ondes radios, température élevée ou directement à la lumière du soleil. En cas de surchauffe, fumée ou odeur désagréable lors de la charge, débranchez immédiatement l'appareil afin d'éviter un incendie. Ne pas laisser le produit sans surveillance pendant la charge. Gardez le produit hors de portée des enfants. Conservez le produit dans un endroit frais, sec et sans poussière. La carte mémoire doit être insérée lorsque l'appareil est hors tension.
Conseil : Pour une meilleure durée de vie de la batterie Lithium, veuillez effectuer une charge complète de la batterie avant la première utilisation.

MISE AU REBUT DU PRODUIT



Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Fabriqué en P.R.C.



11