

CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE

1 TASSE

MODE D'EMPLOI



Pour votre sécurité, veuillez lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi. Conservez-le pour référence ultérieure ou pour un autre utilisateur, si vous prêtez ou revendez l'appareil.

Cet appareil permet de préparer du café chaud dans votre véhicule. Vérifiez que la tension de la prise allume-cigare délivrée par votre véhicule correspond à la tension du produit.

Le temps de chauffe peut être assez long (jusqu'à 20 minutes) en fonction de la puissance de votre batterie et de la température de l'eau utilisée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit doit être utilisé par un adulte. Ne pas le laisser à la portée des enfants (risques de brûlures).
- Ne pas utiliser la cafetière en roulant. L'utiliser sur une surface plane et dure où elle ne risque pas de se renverser.
- Ne pas immerger la cafetière.
- Ne pas dépasser la capacité maximale.
- Cette cafetière comporte un système de sécurité qui la protège contre les surchauffes en cas de fonctionnement avec trop peu d'eau. Si la cafetière devait fonctionner à sec, la débrancher et la laisser refroidir pendant 10 minutes avant de la remplir avec de l'eau froide. Le système de sécurité se désactivera automatiquement.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance ou après avoir quitté le véhicule.
- Toujours s'assurer que les contacts de la prise allume-cigare de votre véhicule sont bien en contact avec la prise de l'appareil. En cas de présence de débris dans la prise allume-cigare du véhicule ou si le contact n'est pas parfait (prise mal enfoncée par exemple), il existe un risque de mauvais contact entraînant un échauffement important de la prise. Dans un tel cas, débrancher immédiatement et vérifier les contacts.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de

connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- **CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET** : Ne pas laisser à la portée des enfants. Utilisation par des adultes uniquement.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La cafetière ne doit pas être placée à l'intérieur d'un meuble lorsqu'elle est en cours d'utilisation.

UTILISATION

Avant la première utilisation, laver le réservoir, le filtre et le porte filtre ainsi que la tasse à l'eau chaude pour éliminer les résidus et les poussières, ensuite faire fonctionner la cafetière avec de l'eau uniquement et jeter l'eau.

Mettre l'interrupteur en position « 0 » (arrêt) et remplir le réservoir avec de l'eau. Introduire la quantité d'eau nécessaire sans jamais dépasser le niveau maximum (« MAX »).

Il convient de s'assurer que l'appareil est posé sur une surface stable.

Ajouter du café moulu dans le compartiment du filtre.

Brancher l'appareil sur la prise allume-cigare du véhicule.

ATTENTION : Cet appareil est disponible en version 12 V ou 24 V.

Il convient de s'assurer que la tension disponible du véhicule correspond bien à la tension de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique.

Mettre l'interrupteur sur la position « 1 » (marche).

Pour arrêter l'appareil, mettre l'interrupteur en position « 0 » (arrêt) puis débrancher la prise allume-cigare.

Après la préparation de 4 tasses de café, laisser l'appareil refroidir pendant environ 15 min.

NETTOYAGE

Toujours débrancher l'appareil avant le nettoyage. Nettoyer le réservoir et les accessoires avec de l'eau et du liquide vaisselle. La partie extérieure de la cafetière peut être nettoyée avec un chiffon et un peu d'eau savonneuse.



Pour le détartrage, utiliser un produit de détartrage pour cafetière en suivant les instructions du fabricant.

ENTRETIEN

En cas de problème ou d'endommagement du câble, ne pas démonter le produit.

Confier le produit à un spécialiste.

SPÉCIFICATIONS

Référence :	936037	936036
Modèle :	ST-641	ST-641
Tension :	12 V 	24 V 
Puissance :	150 W	250 W

PROTECTION A L'ENVIRONNEMENT :



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres ordures ménagères. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets en les apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de l'élimination contribueront à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus d'informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez la mairie la plus proche, le service d'élimination des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Zac Pôle 49 - 20 bd de la Chanterie
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou - FRANCE
www.synchro-diffusion.com
Made in PRC



Information à conserver