



DESINFECTANT

Climatisation



Propriétés

Nettoie l'ensemble des composants du circuit technique (Conduit, échangeur, évaporateur etc...)
Désinfecte et purifie le circuit d'air.
Supprime les mauvaises odeurs.
Protège l'évaporateur et le radiateur de chauffage de la corrosion.
Parfume légèrement l'habitacle.

Mode d'emploi

Nettoyer l'habitacle – Enlever le filtre d'habitacle –
Baisser les vitres et ouvrir les aérateurs –
Démarrer le moteur - Clim OFF ventilation moyenne
- Froid maxi - Recyclage ON - Secouer l'aérosol

Pulvériser par l'entrée d'air du circuit pendant 45 sec, couper le contact puis laisser agir 2min.
Remettre le contact et renouveler l'opération jusqu'à épuisement du produit. Aérer au moins 20 min – Changer le filtre d'habitacle.

Conseil d'utilisation

1 flacon traite 1 véhicule
1 fois par an ou tous les 10 000 km