

CHAUFFAGE CERAMIQUE 12V

CHAUFFANT / ANTI-BUÉE / VENTILATEUR

Ce ventilateur de voiture équipé d'un dispositif céramique produira de l'air instantanément chaud en hiver ou simplement une ventilation classique en été. Monté sur bascule, il peut être fixé sans difficulté dans votre voiture. Il se mettra en action dès le branchement sur une prise allume-cigare. Le ventilateur intégré diffusera la chaleur de façon optimale pour réchauffer l'habitacle et/ou désembuer, dégivrer les vitres.

CARACTERISTIQUES

- Bouton va-et-vient pour allumer et sélectionner la fonction choisie : ventilateur (Fan) ou chauffage (Heat).
- Kit de montage fourni.
- Alimentation :12V
- Puissance :150W

IMPORTANT

- Lire attentivement, respecter et suivre les instructions d'utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Brancher uniquement sur une alimentation 12V.
- Débrancher l'appareil en cas de non utilisation.
- Pour prévenir contre tout risque, ne pas exposer le chauffage céramique 12V à la pluie, et ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas laisser brancher sans surveillance.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne pas couvrir.
- Ne pas utiliser le chauffage céramique pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.
- Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un réparateur qualifié afin d'éviter tout danger.

UTILISATION

- 1 - Brancher l'appareil sur l'entrée 12V du véhicule ou toute autre source d'alimentation en 12V.
- 2 - Mettre en marche l'appareil à l'aide du bouton de contrôle.